

초음파 센서 교체 방법



 **DAONTEC**

1. 아래 표시된 센서 나사 제거



2. 뒷면 센서 ID 번호 확인



3. 안쪽 내부 나사 2개 제거



4. 내부 커넥터 분리



5. 내부 보드만 교체하여 역순 조립





경기도 안양시 만안구 만안로355, 다운빌딩
www.daontec.kr