

초음파 유도관제 사용자 매뉴얼



목 차

모니터링


조작 법 -----	1
주 화면 설명 -----	2
주차면 정보 보기 -----	3
전광판 표시 부 설정 -----	4
조회 -----	5
조회(시간별 주차대수 조회) -----	6
조회(만차 요율 조회) -----	7
조회(주차면 검색) -----	8
옥상 주차층 설정 -----	9
만차 차단기 설정 -----	10
비상유도 점멸 -----	11
시스템 구성도 -----	12

■ 모니터링

주차장 도면 기본 조작법

도면 확대/ 축소 / 이동 : 키보드와 마우스를 사용하여 조작한다.


기능	조작법
도면 확대하기	[Ctrl]키 + 마우스 휠 위로 올리기
도면 축소하기	[Ctrl]키 + 마우스 휠 아래로 내리기
도면 이동하기	[Ctrl]키 + 마우스 좌측 버튼 클릭
한 층 보기 (주차장 탭에서)	마우스 좌 or 우측 버튼 더블 클릭
알림 끄기 (옵션)	주차 면에서 마우스 우측 버튼 클릭
도면 원본보기	도면에서 마우스 우측 버튼 클릭



▲ 그림[1] 도면 모니터 이미지

모니터링

화면 설명



▲ 그림[5] 모니터링 화면

- 파일/조회/옥상 주차층 (옵션) 설정:** 모니터링 프로그램의 도면을 열거나 저장, 설정이 가능하며 조회할 수 있다.
옥상 주차층이 있는 경우 옥상 주차층의 대수를 지정 가능하다.
- 주차장 보기:** 탭마다 각 층을 확대해서 볼 수 있으며 "주차장" 탭 클릭 시 전체 주차장을 확인 할 수 있다.
- 층별 주차 현황:** 각 층의 총 주차면 대수, 사용불가 대수, 현재 입차 대수, 주차 가능 대수를 파악 할 수 있다
- 층별 여유 주차현황:** 주차 차량 타입 별 여유 현황을 볼 수 있다.
- 주차면 표시 색상:** 주차면 타입 종류와 각 주차면 주차 시간 별 색상을 확인 할 수 있다.
(주차면 색상 더블클릭 시 주차시간 별 색상을 지정 할 수 있음)
- 층별 주차현황 통계:** 층별 주차현황 집계표를 그래프로 확인 할 수 있다.
- 데이터베이스 및 PGI 서버 연결 상태:** 아이콘 모양의 색상이 **적색**(서버와 미 연결 된 상태), **녹색**(서버와 연결 상태)를 나타낸다. (**적색 시 30초 마다 재 접속을 시도.**)

■ 모니터링

■ 주차면 정보 보기



▲ 그림[6] 주차면 정보 보기



▲ 그림[7] 주차면 비 활성화

- 주차 면의 사용 여부를 선택 할 수 있으며 사용 안 함 시 그림 [7]과 같이 표시된다.



▲ 그림[8] 전광판 정보 보기



1. 전광판의 관리 주차면을 설정하기 위해 해당 모듈을 클릭 한다.

실제 전광판에 표출할 문구 또는 주차면을 설정할 수 있다.

[다음 페이지 계속]

모니터링

전광판 표시 부 설정

전광판의 표시 부 설정 확인 및 수정할 수 있다.

모듈 정보 설정

전광판: 전광판1 타입: 수광

시퀀스: 1 모듈순번: 1 모듈개수: 2

면 정보 [여유/총]

전체	일반 전용	장애인 전용	여성 전용
[230/230]	[225/225]	[5/5]	[0/0]
	VIP 전용	경차 전용	전기차 전용
	[0/0]	[0/0]	[0/0]
			태클라 전용
			[0/0]

대수 설정

주차면 설정: **선택**

기준 대수	여유설정	혼잡설정	만차설정
0	0	0	0
문구 색상	여유	혼잡	만차
대수 색상	여유	혼잡	만차

* 숫자 색상은 여유대수 색상으로 표시/문구 색상은 대수의 색상으로 표시
 여유: 설정한 대수 이상일 경우 문구 표시/ 혼잡: 대수 이하일 경우 숫자 표시
 혼잡: 설정한 대수 이하일 경우 문구 표시/ 만차: 대수 이하일 경우 숫자 표시

저장

▲ 그림[10] 전광판 모듈 설정 화면

관리 주차면 작업 이력

작업자: 홍길동

작업 내용: 관리주차면 수정

확인 취소

▲ 그림[11] 관리 주차면 작업 이력 화면

마커 선택

2

층	전체	장애인 전용	대수/현재
1F	선택	제외	201/201
2F	선택	제외	29/29
3F	선택	제외	0/29
4F	선택	제외	0/29
5F	선택	제외	0/29
ROOF	선택	제외	0/0

ID	이름	층	타입
100	안천리로동-2F-1	2F	ParkingSlot
101	안천리로동-2F-2	2F	ParkingSlot
102	안천리로동-2F-3	2F	ParkingSlot
103	안천리로동-2F-4	2F	ParkingSlot
104	안천리로동-2F-5	2F	ParkingSlot
105	안천리로동-2F-6	2F	ParkingSlot
106	안천리로동-2F-7	2F	ParkingSlot
107	안천리로동-2F-8	2F	ParkingSlot
108	안천리로동-2F-9	2F	ParkingSlot
109	안천리로동-2F-10	2F	ParkingSlot
110	안천리로동-2F-11	2F	ParkingSlot
111	안천리로동-2F-12	2F	ParkingSlot
112	안천리로동-2F-13	2F	ParkingSlot
113	안천리로동-2F-14	2F	ParkingSlot
114	안천리로동-2F-15	2F	ParkingSlot
115	안천리로동-2F-16	2F	ParkingSlot
116	안천리로동-2F-17	2F	ParkingSlot
117	안천리로동-2F-18	2F	ParkingSlot
118	안천리로동-2F-19	2F	ParkingSlot
119	안천리로동-2F-20	2F	ParkingSlot
120	안천리로동-2F-21	2F	ParkingSlot
121	안천리로동-2F-22	2F	ParkingSlot
122	안천리로동-2F-23	2F	ParkingSlot
123	안천리로동-2F-24	2F	ParkingSlot
124	안천리로동-2F-25	2F	ParkingSlot
125	안천리로동-2F-26	2F	ParkingSlot
126	안천리로동-2F-27	2F	ParkingSlot
127	안천리로동-2F-28	2F	ParkingSlot
128	안천리로동-2F-29	2F	ParkingSlot
129	안천리로동-2F-30	2F	ParkingSlot
130	안천리로동-2F-31	2F	ParkingSlot
131	안천리로동-2F-32	2F	ParkingSlot
132	안천리로동-2F-33	2F	ParkingSlot
133	안천리로동-2F-34	2F	ParkingSlot
134	안천리로동-2F-35	2F	ParkingSlot
135	안천리로동-2F-36	2F	ParkingSlot
136	안천리로동-2F-37	2F	ParkingSlot
137	안천리로동-2F-38	2F	ParkingSlot
138	안천리로동-2F-39	2F	ParkingSlot
139	안천리로동-2F-40	2F	ParkingSlot
140	안천리로동-2F-41	2F	ParkingSlot
141	안천리로동-2F-42	2F	ParkingSlot
142	안천리로동-2F-43	2F	ParkingSlot
143	안천리로동-2F-44	2F	ParkingSlot
144	안천리로동-2F-45	2F	ParkingSlot
145	안천리로동-2F-46	2F	ParkingSlot
146	안천리로동-2F-47	2F	ParkingSlot
147	안천리로동-2F-48	2F	ParkingSlot
148	안천리로동-2F-49	2F	ParkingSlot
149	안천리로동-2F-50	2F	ParkingSlot
150	안천리로동-2F-51	2F	ParkingSlot
151	안천리로동-2F-52	2F	ParkingSlot
152	안천리로동-2F-53	2F	ParkingSlot
153	안천리로동-2F-54	2F	ParkingSlot
154	안천리로동-2F-55	2F	ParkingSlot
155	안천리로동-2F-56	2F	ParkingSlot
156	안천리로동-2F-57	2F	ParkingSlot
157	안천리로동-2F-58	2F	ParkingSlot
158	안천리로동-2F-59	2F	ParkingSlot
159	안천리로동-2F-60	2F	ParkingSlot
160	안천리로동-2F-61	2F	ParkingSlot
161	안천리로동-2F-62	2F	ParkingSlot
162	안천리로동-2F-63	2F	ParkingSlot
163	안천리로동-2F-64	2F	ParkingSlot
164	안천리로동-2F-65	2F	ParkingSlot
165	안천리로동-2F-66	2F	ParkingSlot
166	안천리로동-2F-67	2F	ParkingSlot
167	안천리로동-2F-68	2F	ParkingSlot
168	안천리로동-2F-69	2F	ParkingSlot
169	안천리로동-2F-70	2F	ParkingSlot
170	안천리로동-2F-71	2F	ParkingSlot
171	안천리로동-2F-72	2F	ParkingSlot
172	안천리로동-2F-73	2F	ParkingSlot
173	안천리로동-2F-74	2F	ParkingSlot
174	안천리로동-2F-75	2F	ParkingSlot
175	안천리로동-2F-76	2F	ParkingSlot
176	안천리로동-2F-77	2F	ParkingSlot
177	안천리로동-2F-78	2F	ParkingSlot
178	안천리로동-2F-79	2F	ParkingSlot
179	안천리로동-2F-80	2F	ParkingSlot
180	안천리로동-2F-81	2F	ParkingSlot
181	안천리로동-2F-82	2F	ParkingSlot
182	안천리로동-2F-83	2F	ParkingSlot
183	안천리로동-2F-84	2F	ParkingSlot
184	안천리로동-2F-85	2F	ParkingSlot
185	안천리로동-2F-86	2F	ParkingSlot
186	안천리로동-2F-87	2F	ParkingSlot
187	안천리로동-2F-88	2F	ParkingSlot
188	안천리로동-2F-89	2F	ParkingSlot
189	안천리로동-2F-90	2F	ParkingSlot
190	안천리로동-2F-91	2F	ParkingSlot
191	안천리로동-2F-92	2F	ParkingSlot
192	안천리로동-2F-93	2F	ParkingSlot
193	안천리로동-2F-94	2F	ParkingSlot
194	안천리로동-2F-95	2F	ParkingSlot
195	안천리로동-2F-96	2F	ParkingSlot
196	안천리로동-2F-97	2F	ParkingSlot
197	안천리로동-2F-98	2F	ParkingSlot
198	안천리로동-2F-99	2F	ParkingSlot
199	안천리로동-2F-100	2F	ParkingSlot
200	안천리로동-2F-101	2F	ParkingSlot
201	안천리로동-2F-102	2F	ParkingSlot
202	안천리로동-2F-103	2F	ParkingSlot
203	안천리로동-2F-104	2F	ParkingSlot
204	안천리로동-2F-105	2F	ParkingSlot
205	안천리로동-2F-106	2F	ParkingSlot
206	안천리로동-2F-107	2F	ParkingSlot
207	안천리로동-2F-108	2F	ParkingSlot
208	안천리로동-2F-109	2F	ParkingSlot
209	안천리로동-2F-110	2F	ParkingSlot
210	안천리로동-2F-111	2F	ParkingSlot
211	안천리로동-2F-112	2F	ParkingSlot
212	안천리로동-2F-113	2F	ParkingSlot
213	안천리로동-2F-114	2F	ParkingSlot
214	안천리로동-2F-115	2F	ParkingSlot
215	안천리로동-2F-116	2F	ParkingSlot
216	안천리로동-2F-117	2F	ParkingSlot
217	안천리로동-2F-118	2F	ParkingSlot
218	안천리로동-2F-119	2F	ParkingSlot
219	안천리로동-2F-120	2F	ParkingSlot
220	안천리로동-2F-121	2F	ParkingSlot
221	안천리로동-2F-122	2F	ParkingSlot
222	안천리로동-2F-123	2F	ParkingSlot
223	안천리로동-2F-124	2F	ParkingSlot
224	안천리로동-2F-125	2F	ParkingSlot
225	안천리로동-2F-126	2F	ParkingSlot
226	안천리로동-2F-127	2F	ParkingSlot
227	안천리로동-2F-128	2F	ParkingSlot
228	안천리로동-2F-129	2F	ParkingSlot
229	안천리로동-2F-130	2F	ParkingSlot
230	안천리로동-2F-131	2F	ParkingSlot
231	안천리로동-2F-132	2F	ParkingSlot
232	안천리로동-2F-133	2F	ParkingSlot
233	안천리로동-2F-134	2F	ParkingSlot
234	안천리로동-2F-135	2F	ParkingSlot
235	안천리로동-2F-136	2F	ParkingSlot
236	안천리로동-2F-137	2F	ParkingSlot
237	안천리로동-2F-138	2F	ParkingSlot
238	안천리로동-2F-139	2F	ParkingSlot
239	안천리로동-2F-140	2F	ParkingSlot
240	안천리로동-2F-141	2F	ParkingSlot
241	안천리로동-2F-142	2F	ParkingSlot
242	안천리로동-2F-143	2F	ParkingSlot
243	안천리로동-2F-144	2F	ParkingSlot
244	안천리로동-2F-145	2F	ParkingSlot
245	안천리로동-2F-146	2F	ParkingSlot
246	안천리로동-2F-147	2F	ParkingSlot
247	안천리로동-2F-148	2F	ParkingSlot
248	안천리로동-2F-149	2F	ParkingSlot
249	안천리로동-2F-150	2F	ParkingSlot
250	안천리로동-2F-151	2F	ParkingSlot
251	안천리로동-2F-152	2F	ParkingSlot
252	안천리로동-2F-153	2F	ParkingSlot
253	안천리로동-2F-154	2F	ParkingSlot
254	안천리로동-2F-155	2F	ParkingSlot
255	안천리로동-2F-156	2F	ParkingSlot
256	안천리로동-2F-157	2F	ParkingSlot
257	안천리로동-2F-158	2F	ParkingSlot
258	안천리로동-2F-159	2F	ParkingSlot
259	안천리로동-2F-160	2F	ParkingSlot
260	안천리로동-2F-161	2F	ParkingSlot
261	안천리로동-2F-162	2F	ParkingSlot
262	안천리로동-2F-163	2F	ParkingSlot
263	안천리로동-2F-164	2F	ParkingSlot
264	안천리로동-2F-165	2F	ParkingSlot
265	안천리로동-2F-166	2F	ParkingSlot
266	안천리로동-2F-167	2F	ParkingSlot
267	안천리로동-2F-168	2F	ParkingSlot
268	안천리로동-2F-169	2F	ParkingSlot
269	안천리로동-2F-170	2F	ParkingSlot
270	안천리로동-2F-171	2F	ParkingSlot
271	안천리로동-2F-172	2F	ParkingSlot
272	안천리로동-2F-173	2F	ParkingSlot
273	안천리로동-2F-174	2F	ParkingSlot
274	안천리로동-2F-175	2F	ParkingSlot
275	안천리로동-2F-176	2F	ParkingSlot
276	안천리로동-2F-177	2F	ParkingSlot
277	안천리로동-2F-178	2F	ParkingSlot
278	안천리로동-2F-179	2F	ParkingSlot
279	안천리로동-2F-180	2F	ParkingSlot
280	안천리로동-2F-181	2F	ParkingSlot
281	안천리로동-2F-182	2F	ParkingSlot
282	안천리로동-2F-183	2F	ParkingSlot
283	안천리로동-2F-184	2F	ParkingSlot
284	안천리로동-2F-185	2F	ParkingSlot
285	안천리로동-2F-186	2F	ParkingSlot
286	안천리로동-2F-187	2F	ParkingSlot
287	안천리로동-2F-188	2F	ParkingSlot
288	안천리로동-2F-189	2F	ParkingSlot
289	안천리로동-2F-190	2F	ParkingSlot
290	안천리로동-2F-191	2F	ParkingSlot
291	안천리로동-2F-192	2F	ParkingSlot
292	안천리로동-2F-193	2F	ParkingSlot
293	안천리로동-2F-194	2F	ParkingSlot
294	안천리로동-2F-195	2F	ParkingSlot
295	안천리로동-2F-196	2F	ParkingSlot
296	안천리로동-2F-197	2F	ParkingSlot
297	안천리로동-2F-198	2F	ParkingSlot
298	안천리로동-2F-199	2F	ParkingSlot
299	안천리로동-2F-200	2F	ParkingSlot
300	안천리로동-2F-201	2F	ParkingSlot
301	안천리로동-2F-202	2F	ParkingSlot
302	안천리로동-2F-203	2F	ParkingSlot
303	안천리로동-2F-204	2F	ParkingSlot
304	안천리로동-2F-205	2F	ParkingSlot
305	안천리로동-2F-206	2F	ParkingSlot
306	안천리로동-2F-207	2F	ParkingSlot
307	안천리로동-2F-208	2F	ParkingSlot
308	안천리로동-2F-209	2F	ParkingSlot
309	안천리로동-2F-210	2F	ParkingSlot
310	안천리로동-2F-211	2F	ParkingSlot
311	안천리로동-2F-212	2F	ParkingSlot
312	안천리로동-2F-213	2F	ParkingSlot
313	안천리로동-2F-214	2F	ParkingSlot
314	안천리로동-2F-215	2F	ParkingSlot
315	안천리로동-2F-216	2F	ParkingSlot
316	안천리로동-2F-217	2F	ParkingSlot
317	안천리로동-2F-218	2F	ParkingSlot
318	안천리로동-2F-219	2F	ParkingSlot
319	안천리로동-2F-220	2F	ParkingSlot
320	안천리로동-2F-221	2F	ParkingSlot
3			

■ 모니터링

조회

관리하고 있는 주차장에 나타나는 문제나 주차현황, 장비상태 등을 조회할 수 있다.



▲ 그림[14] 조회모드 접속경로

1. **시간별 주차대수 조회:** 선택한 층 및 일자 별로 해당 시간(01시~23시) 사이에 주차시간별 차량대수 현황을 볼 수 있다.
1. **만차 효율 조회:** 선택한 층에 주차면 사용 빈도 수를 확인할 수 있다.
만차 백분율(%)을 나타내며 기간별 입/출 차 현황을 표현한다.
1. **주차면 검색:** 원하는 주차면을 조회 할 수 있다.

모니터링

조회(시간별 주차대수 조회)

주차시간별 차량 대수를 층별로 확인 가능.

시각 별 주차시간에 따라 차량 대수가 표로 집계된다.

시간별 주차대수 조회

1
주자층
☒ 1F
☒ 2F
☒ 3F
☒ 옥상

2
기간 설정
2020년 1월 6일 월요일

3
조회

4
파일 저장

닫기

5
층별 주차현황

층	주차 시간	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1F	~1시간	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1F	1시간~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1F	2시간~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1F	3시간~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1F	4시간~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1F	5시간~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1F	6시간~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1F	7시간~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1F	8시간~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1F	9시간~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1F	10시간~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1F	11시간~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1F	12시간~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

▲ 그림[16] 층별 주차현황 창

1. 층: 조회하고자 하는 층을 선택할 수 있다.

1. 기간설정: 기간을 설정하여 원하는 날짜를 조회 할 수 있다.

1. 조회: 버튼을 누르면 새로 고침 기능처럼 조회 일시가 버튼을 누른 시각으로 조회된다.


1. 파일 저장: 조회한 정보를 엑셀 파일로 저장할 수 있다.(엑셀 라이선스 별도)

1. 층별 주차현황: 조회한 정보를 표 형식으로 확인 할 수 있다.

모니터링

조회(만차 요율 조회)

선택한 층의 주차면 사용 빈도 수를 확인할 수 있다.



▲ 그림[18] 시간대별 현황 조회 창

1. 층: 조회하고자 하는 층을 선택할 수 있다.
1. 기간: 기간을 설정하여 원하는 기간의 정보를 조회 할 수 있다.
1. %적용: 해당 버튼을 체크를 해제하면 %가 아닌 주차대수로 조회된다.
1. 조회: 버튼을 누르면 새로 고침 기능처럼 조회 일시가 버튼을 누른 시각으로 조회된다.
1. 파일 저장: 조회한 정보를 엑셀 파일로 저장할 수 있다.(엑셀 라이선스 별도)
1. 요율 그래프: 조회한 정보를 표 형식("%" 또는 수량)으로 확인 할 수 있다.
1. 요율 차트: 조회한 정보를 차트 형식 ("% 또는 수량) 으로 확인 할 수 있다.

모니터링

조회(주차면 검색)

원하는 주차면을 이름, 센서ID로 조회할 수 있다.

주차면 검색


LCU: ☒ Lcu2 센서 ID:

설명: * 다중 검색 시 ", " 로 구분
ex) 1,2,3,4,5

1 [조회] [닫기]

번호	이름	타입	층	LCU	센서ID	그룹ID	2 [설정]
39	주차면39	일반전용	3F	Lcu2	0	0	[확인]
40	주차면40	일반전용	3F	Lcu2	0	0	[확인]
41	주차면41	일반전용	3F	Lcu2	0	0	[확인]
42	주차면42	일반전용	3F	Lcu2	0	0	[확인]
43	주차면43	일반전용	3F	Lcu2	0	0	[확인]
44	주차면44	일반전용	3F	Lcu2	0	0	[확인]
45	주차면45	일반전용	3F	Lcu2	0	0	[확인]
46	주차면46	일반전용	3F	Lcu2	0	0	[확인]
47	주차면47	일반전용	3F	Lcu2	0	0	[확인]
48	주차면48	일반전용	3F	Lcu2	0	0	[확인]
49	주차면49	일반전용	3F	Lcu2	0	0	[확인]

▲ 그림[20] 주차면 검색 조회 창



▲ 그림[21] 주차면 검색 조회 창

1. **조회:** 검색조건 설정 후 버튼을 눌러 정보를 조회한다.
1. **확인:** 해당 주차면의 위치를 확인 할 수 있다.

■ 모니터링

■ 옥상 주차층 설정(옵션)

옥상 주차층의 차량대수를 설정할 수 있다.




▲ 그림[23] 옥상 주차층 설정 창

1. 옥상 주차층 설정: 옥상 주차층의 정보를 설정 할 수 있다.
* [환경 설정] – [메뉴 설정] – [옥상 주차층 사용]에서 활성화 시 사용가능
1. 옥상 주차층: 설정 하고자 하는 층을 선택 할 수 있다.
1. 주차 가능 면 수: 해당 층의 주차면 수를 입력한다.
1. 설정: 해당 버튼을 눌러 저장한다.

모니터링

만차 차단기 설정(옵션)

만차 차단기의 정보를 설정할 수 있다.



▲ 그림[22] 만차 차단기 설정 접속 경로



▲ 그림[23] 만차 차단기 설정 창

1. 장비ID : 만차 차단기의 ID 정보 (고정)

장비 이름 : 장비 이름을 설정 할 수 있다.

기준대수 : 만차 기준 대수를 설정 할 수 있다.

- > 주차가능 수량이 기준 대수 이하이면 해당 차단기 내림. (만차)
- > 주차 가능 수량이 기준 대수 이상이면 해당 차단기 올림. (여유)

주기 시간(초) : 만차 상태에서 강제로 열리는 경우 다시 내려오기까지 보장 되는 시간을 설정한다.

자동 동작 : 체크 해제 시 동작 하지 않음. (수동)

2. 설정 : 해당 설정한 값을 저장한다.

모니터링

비상유도 점멸(옵션)


비상유도 점멸 기능을 활성화할 수 있다.

- 비상유도 점멸 기능은 위급한 상황에 대피할 수 있도록 초음파센서 등을 출구방향으로 점멸 유도하는 기능

초음파 유도관제 프로그램 모니터링 파일 조회 **비상유도 점멸 활성화**

▲ 그림[24] 비상유도 점멸 활성화 접속 경로

클릭



▲ 그림[25] 비상유도 점멸 기능 활성화시 전체화면

초음파 유도관제 프로그램 모니터링 파일 조회 **비상유도 점멸 비활성화**


▲ 그림[26] 비상유도 점멸 비활성화 접속 경로

클릭

1. 비상유도 점멸 활성화/비활성화

> 활성화될 경우 화면이 빨간색으로 점멸되고 비활성화되면 화면 점멸이 꺼진다.

■ 시스템 구성



- 주차면에 설치된 **초음파센서**가 차량을 감지하면 (녹색→적색)으로 LED 표시등이 변경되어 주차여부를 표시한다.
- 3개의 주차면당 1개의 **주차표시등**을 설치하는데 3개면 모두 차량이 감지되면 주차표시등은 녹색→적색으로 표시된다.
- 구역제어기는 초음파센서의 차량감지 정보를 수집하여 **유도서버**에 전송하고 서버에서 취합된 정보를 받아 **입구전광판** 및 **유도전광판**에 해당 정보를 표시한다.

주차 유도관제 A/S: 02-3283-3030

* 현장 이름, 고장상태, 고장내용을 알려주시면 빠른 서비스를 제공할 예정입니다